

appUA90AUTV2



Universal Automatic  
Notebook Adapter

Guía de usuario  
User Guide  
Guide de l'utilisateur  
Gebrauchsanweisung  
Guida per l'utente  
Manual do utilizador  
Korisnički priručnik  
Instrukcja obsługi  
Οδηγός χρήσης  
Uživatelská příručka  
Kullanım Kılavuzu  
Használati útmutató  
Ръководство на потребителя  
Ghid de utilizare  
Uživatelská příručka



Español	01
English	03
Française	05
Deutsch	07
Italiano	09
Português	11
Hrvatski	13
Polska	15
Ελληνικά	17
Česky	19
Türkçe	21
Magyar	23
Български	25
Român	27
Slovensky	29

## Capítulo 1. Introducción y descripción del producto

Gracias por elegir nuestro cargador automático appUA90AUTV2. Este cargador ofrece unas prestaciones y características superiores al resto de sus competidores, así como una selección automática del voltaje y una mayor sujeción de los conectores Tips al notebook.

## Capítulo 2. Contenido del embalaje

- 1 Cargador appUA90AUTV2
- 12 Tips compatibles
- 1 Guía de instalación rápida.
- 1 Cable de alimentación

## Capítulo 3. Requerimientos del sistema

Notebook o netbook con toma de corriente eléctrica

## Capítulo 4. Guía de Instalación

Para instalar el appUA90AUTV2, siga los siguientes pasos:

- Seleccione la correcta clavija en función de su notebook al appUA90AUTV2
- Conecte el cable del cargador con su correcta clavija a su notebook
- Asegúrese de que está conectado correctamente.
- Finalmente conecte el appUA90AUTV2 a su toma de red eléctrica domestica.

**Nota:** Evite colocar cualquier objeto pesado sobre el appUA90AUTV2. Por favor una vez instalado el appUA90AUTV2 asegúrese de que los campos "Nº", "Voltaje" y "Compatibilidades" coincide exactamente con el modelo de su portátil. Para ello revise la tabla que se muestra en la Fig1

Nº	VOLTAJE	ETIQUETA	MEDIDAS	COMPATIBILIDADES
1	18,5 V	M4	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	M13	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	M5	5.5 x 2.5 mm	Acer, Compaq, Lenovo, HP, Gateway, Fujitsu, Toshiba, IBM, Advent
5	19 V	M6	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19,5 V	M8	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	M9	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	DELL
11	20 V	M11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	M7	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	M1	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	M2	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5V	M12	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	M3	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJITSU,SAMSUNG

Fig.1

- 1 Seleccione el correcto voltaje de salida del adaptador
- 2 Seleccione el conector adecuado y conecte al cable del cargador
- 3 Conecte el conjunto a su portátil y verifique el contacto
- 4 Conecte a la toma eléctrica



## Chapter 1. Introduction and Product Description

Thank you for choosing our automatic adapter appUA90AUTV2. This adapter offers superior performance and features compared to its competitors, such as automatic voltage selection and a better support of the connector's tips to notebooks.

## Chapter 2. Package Contents

- 1 adapter appUA90AUTV2
- 12 compatible tips
- 1 quick installation guide.
- 1 power cord

## Chapter 3. System requirements

Notebook or netbook with electrical outlet

## Chapter 4. Installation

To install the appUA90AUTV2, follow these steps:

- Select the correct pin in function of your notebook to the appUA90AUTV2
- Connect the charger cable with the correct pin into your notebook
- Make sure you are connected properly.
- Finally connect the appUA90AUTV2 to domestic power outlet.

Note: Avoid placing any heavy object on the appUA90AUTV2. Once installed please make sure the appUA90AUTV2 fields "Tip No.", "Voltage" and "Compatibility" coincides exactly with the model of your laptop. To do this please refer to the table shown in Fig.1

No	VOLTAGE	LABEL	MEASURES	COMPATIBILITY
1	18,5 V	M4	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	M13	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	M5	5.5 x 2.5 mm	Acer, Compaq, Lenovo, HP, Gateway, Fujitsu, Toshiba, IBM, Advent
5	19 V	M6	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19,5 V	M8	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	M9	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	DELL
11	20 V	M11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	M7	5.5 x 2.1 mm	ASUS, ACER
14	15 V	M1	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA, ACER
15	16 V	M2	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5V	M12	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	M3	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY, FUJITSU, SAMSUNG

Fig.1

1 Select the correct adapter output voltage

2 Select the appropriate connector and connect the charger cable

3 Connect all your laptop and check the contact



4 Plug into electrical outlet



## Chapitre 1. Introduction et description du produit

Merci d'avoir choisi notre adaptateur appUA90AUTV2. Cet adaptateur offre des fonctions et une performance supérieure à ses concurrents tels que la sélection automatique de tension et un meilleur support des connecteurs à son ordinateur portable.

## Chapitre 2. Contenu de l'emballage

- 1 adaptateur appUA90AUTV2
- 12 Tips compatibles
- 1 Guide d'installation rapide
- 1 Cordon d'alimentation

## Chapitre 3. Exigences du Système

Notebook et netbook avec prise électrique

## Chapitre 4. Guide d'installation

Pour installer le appUA90AUTV2 veuillez procédez comme suit:

- Sélectionner le pin adéquat à votre ordinateur portable a l'appUA90AUTV2
- Branchez le câble du chargeur avec le pin correct dans votre ordinateur portable
- Assurez-vous que vous êtes connecté correctement.
- Finalement, connectez le appUA90AUTV2 dans une prise de courant domestique.

Note: Évitez de placer des objets lourds sur l'appUA90AUTV2 Une fois installé s'il vous plaît assurez-vous que le champs appUA90AUTV2 "Nº", "Tension" et "Compatibilité", coïncide exactement avec le modèle de votre ordinateur portable. Pour s'assurer veuillez réviser le tableau suivant figure 1.

N°	TENSION	LABEL	MESURES	COMPATIBILITÉ
1	18,5 V	M4	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	M13	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	M5	5.5 x 2.5 mm	Acer, Compaq, Lenovo, HP, Gateway, Fujitsu, Toshiba, IBM, Advent
5	19 V	M6	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19,5V	M8	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	M9	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	DELL
11	20 V	M11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	M7	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	M1	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	M2	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5V	M12	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	M3	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJITSU,SAMSUNG

Fig.1

1 Sélectionnez le bon adaptateur tension de sortie

2 Sélectionnez le connecteur approprié et connecter le câble du chargeur

3 Connectez tous vos ordinateur portable et vérifier le contact



4 Brancher sur une prise électrique





## Kapitel 1. Einleitung und Produktbeschreibung

Vielen Dank für die Wahl unseres automatischen Adapter appUA90AUTV2. Dieser Adapter bietet überlegene Leistung und Funktionen im Vergleich zu seinen Konkurrenten, wie z. B. automatische Spannungsauswahl und eine bessere Unterstützung des Connectors Tipps Notebooks.

## Kapitel 2. Packungsinhalt

- 1 Adapter appUA90AUTV2
- 12 kompatiblen Tipps
- 1 Quick Installation Guide.
- 1 Netzkabel

## Kapitel 3. Systemanforderungen

Notebook oder Netbook mit Steckdose

## Kapitel 4. Installation

Um die appUA90AUTV2 installieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie den richtigen Stift in Funktion Ihres Notebook an den appUA90AUTV2
- Verbinden Sie das Ladekabel mit dem richtigen Stift in Ihrem Notebook
- Stellen Sie sicher, korrekt angeschlossen sind.
- Zum Schluss das appUA90AUTV2 an inländische Steckdose.

Hinweis: Vermeiden Sie keine schweren Gegenstände auf dem appUA90AUTV2. Einmal installiert stellen Sie bitte sicher, die appUA90AUTV2 Felder "Tipp Nr.", "Spannung" und "Kompatibilität" deckt sich exakt mit dem Modell von Ihrem Laptop. Dazu finden Sie in der Tabelle in Abb. 1 gezeigt,

No	VOLTAGE	LABEL	MEASURES	COMPATIBILITY
1	18,5 V	M4	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	M13	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	M5	5.5 x 2.5 mm	Acer, Compaq, Lenovo, HP, Gateway, Fujitsu, Toshiba, IBM, Advent
5	19 V	M6	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19,5V	M8	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	M9	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	DELL
11	20 V	M11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	M7	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	M1	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	M2	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5V	M12	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	M3	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJITSU,SAMSUNG

Fig.1

1 Wählen Sie den richtigen Adapter Ausgangsspannung .

2 Wählen Sie den entsprechenden Stecker und verbinden Sie das Kabel des Ladegeräts

3 Schließen Sie alle Ihren Laptop und überprüfen Sie die Kontakt



4 Stecker in Steckdose



## Capitolo 1. Introduzione e descrizione del prodotto

Grazie per aver scelto il nostro appUA90AUTV2 automatico adattatore. Questo adattatore offre prestazioni superiori e funzionalità rispetto ai suoi concorrenti, come la selezione automatica della tensione e di un miglior supporto delle punte del connettore per notebook.

## Capitolo 2. Contenuto della confezione

- 1 adattatore appUA90AUTV2
- 12 consigli compatibili
- 1 guida di installazione rapida.
- 1 cavo di alimentazione

## Capitolo 3. requisiti di sistema

Notebook o netbook con presa elettrica

## Capitolo 4. Installazione

Per installare il appUA90AUTV2, attenersi alla seguente procedura:

- Selezionare il PIN corretto in funzione del notebook, per la appUA90AUTV2
- Collegare il cavo di ricarica con la spina corretta al notebook
- Assicurarsi di essere collegati in modo corretto.
- Infine, collegare il appUA90AUTV2 alla presa di corrente domestica.

**Nota:** Evitare di collocare oggetti pesanti sul appUA90AUTV2. Una volta installato, si prega assicurarsi che i campi appUA90AUTV2 "Suggerimento No.", "tensione" e "compatibilità" coincide esattamente con il modello del vostro computer portatile. Per fare questo si prega di fare riferimento alla tabella riportata in Fig.1

No	VOLTAGE	LABEL	MEASURES	COMPATIBILITY
1	18,5 V	M4	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	M13	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	M5	5.5 x 2.5 mm	Acer, Compaq, Lenovo, HP, Gateway, Fujitsu, Toshiba, IBM, Advent
5	19 V	M6	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19,5V	M8	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	M9	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	DELL
11	20 V	M11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	M7	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	M1	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	M2	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5V	M12	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	M3	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJITSU,SAMSUNG

Fig.1

1 Selezionare l'uscita corretta  
adattatore di tensione

2 Selezionare il connettore appropriato e  
collegare il cavo del caricabatterie

3 Collegare tutti alle computer portatile e  
verificare il contatto



4 Inserire la spina nella presa elettrica



## Capítulo 1. Introdução e Descrição do produto

Obrigado por escolher o nosso appUA90AUTV2 adaptador automático. Este adaptador oferece desempenho superior e recursos em comparação com seus concorrentes, como a seleção automática de voltagem e um melhor suporte de pontas do conector para notebooks.

## Capítulo 2. Conteúdo da Embalagem

- 1 adaptador appUA90AUTV2
- 12 dicas compatíveis
- Um guia de instalação rápida.
- Um cabo de alimentação

## Capítulo 3. Requisitos do sistema

Notebook ou netbook com tomada elétrica

## Capítulo 4. Instalação

Para instalar o appUA90AUTV2, siga estes passos:

- Selecione o PIN correcto em função do seu notebook para o appUA90AUTV2
- Conecte o cabo do carregador com o pino correto em seu notebook
- Verifique se você está conectado corretamente.
- Finalmente ligar o appUA90AUTV2 a tomada doméstica.

Nota: Evite colocar qualquer objeto pesado sobre o appUA90AUTV2. Uma vez instalado, verifique se o appUA90AUTV2 campos "Dica Não.", "Tensão" e "Compatibilidade" coincide exatamente com o modelo de seu laptop. Para fazer isso, consulte a tabela mostrada na Fig.1

No	VOLTAGE	LABEL	MEASURES	COMPATIBILITY
1	18,5 V	M4	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	M13	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	M5	5.5 x 2.5 mm	Acer, Compaq, Lenovo, HP, Gateway, Fujitsu, Toshiba, IBM, Advent
5	19 V	M6	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19,5V	M8	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	M9	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	DELL
11	20 V	M11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	M7	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	M1	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	M2	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5V	M12	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	M3	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJITSU,SAMSUNG

Fig.1

1 Seleccione o adaptador correto  
tensão de saída

3 Conecte todos seu laptop e verificar o  
contato

2 Seleccione o conector apropriado e conecte o  
cabo do carregador



4 Em uma tomada elétrica



## Poglavlje 1. Uvod i opis proizvoda

Hvala vam na odabiru naše automatsko adaptera appUA90AUTV2. Ovaj adapter nudi vrhunske performanse i značajke u usporedbi s konkurentima kao što su automatsko napona izbor i bolju podršku konektora na savjete za prijenosna računala.

## Poglavlje 2. Sadržaj pakiranja

- 1 Adapter appUA90AUTV2
- 12 kompatibilnih savjeta
- 1 brzi vodič za instalaciju.
- 1 kabel za napajanje

## Poglavlje 3. Sistemski zahtjevi

Notebook ili netbook s utičnicu

## Poglavlje 4. Instalacija

Za instalaciju appUA90AUTV2, slijedite ove korake:

- Odaberite ispravan pin u funkciji svoje prijenosno računalo na appUA90AUTV2
- Spojite kabel punjača s točnim pin u svoju bilježnicu
- Provjerite jeste li ispravno spojen.
- Konačno spojiti appUA90AUTV2 na domaćem utičnicu.

Napomena: Izbjegavajte teške predmete na appUA90AUTV2. Jednom instaliran Provjerite je li appUA90AUTV2 polja "Savjet Ne", "Napon" i "Kompatibilnost" podudara s modelom vašeg laptopa. Da biste to učinili potražite u tabeli sl.1

No	VOLTAGE	LABEL	MEASURES	COMPATIBILITY
1	18,5 V	M4	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	M13	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	M5	5.5 x 2.5 mm	Acer, Compaq, Lenovo, HP, Gateway, Fujitsu, Toshiba, IBM, Advent
5	19 V	M6	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19,5V	M8	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	M9	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	DELL
11	20 V	M11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	M7	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	M1	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	M2	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5V	M12	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	M3	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJITSU,SAMSUNG

Fig.1

1 Odaberite odgovarajući adapter izlazni napon

3 Podići laptop i provjeriti kontakt

2 Izaberite odgovarajuće zlatne i priključite kabel napajanja



4 Uključiti u električnu utičnicu





## Rozdział 1. Wprowadzenie i opis produktu

Dziękujemy za wybranie naszego automatycznego appUA90AUTV2 adaptera. Ta karta zapewnia doskonałą wydajność i funkcjonalność w porównaniu do swoich konkurentów, takich jak automatyczny wybór napięcia i lepsze wsparcie ze złącza na napiwki dla notebooków.

## Rozdział 2. Zawartość opakowania:

- 1 adapter appUA90AUTV2
- 12 wskazówek, zgodnych
- 1 instrukcja instalacji.
- 1 przewód zasilający

## Rozdział 3. Wymagania systemowe

Notebook lub netbook z gniazdka elektrycznego

## Rozdział 4. Instalacja

Aby zainstalować appUA90AUTV2, wykonaj następujące kroki:

- Wybierz poprawny pin w funkcji notebooka do appUA90AUTV2
- Podłącz kabel ładowarki z poprawnym pin do notebooka
- Upewnij się, że są prawidłowo podłączone.
- Należy podłączyć appUA90AUTV2 do krajowego gniazdka.

Uwaga: Należy unikać umieszczania żadnych ciężkich przedmiotów na appUA90AUTV2. Po instalacji należy upewnić się, że pola appUA90AUTV2 "Tip Nr", "napięcia" i "Zgodność" pokrywa się dokładnie z modelem laptopa. Aby to zrobić należy zapoznać się z tabelą na Rys.1

No	VOLTAGE	LABEL	MEASURES	COMPATIBILITY
1	18,5 V	M4	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	M13	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	M5	5.5 x 2.5 mm	Acer, Compaq, Lenovo, HP, Gateway, Fujitsu, Toshiba, IBM, Advent
5	19 V	M6	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19,5V	M8	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	M9	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	DELL
11	20 V	M11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	M7	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	M1	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	M2	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5V	M12	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	M3	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJITSU,SAMSUNG

Fig.1

1 Wybierz odpowiedni adapter napięcia wyjściowego

3 Povežite sve svoje prijenosno računalo i provjerite kontakt

2 Odaberite odgovarajući konektor i spojite kabel punjača



4 Uključi se u utičnicu



## Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή και Περιγραφή Προϊόντος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την αυτόματη appUA90AUTV2 προσαρμογέα μας. Αυτός ο προσαρμογέας προσφέρει ανώτερες επιδόσεις και χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, όπως η αυτόματη επιλογή τάσης και καλύτερη υποστήριξη των ακρών του συνδέσμου για φορητούς υπολογιστές.

## Κεφάλαιο 2. Περιεχόμενα Συσκευασίας

- 1 προσαρμογέας appUA90AUTV2
- 12 συμβουλές συμβατές
- 1 γρήγορο οδηγό εγκατάστασης.
- 1 καλώδιο τροφοδοσίας

## Κεφάλαιο 3. απαιτήσεις συστήματος

Notebook ή netbook με ηλεκτρική πρίζα

## Κεφάλαιο 4. Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε το appUA90AUTV2, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Επιλέξτε το σωστό PIN σε λειτουργία του φορητού υπολογιστή σας με το appUA90AUTV2
- Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με το σωστό PIN σε φορητό υπολογιστή σας
- Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι σωστά.
- Τέλος συνδέστε το appUA90AUTV2 στην εγχώρια πρίζα.

Σημείωση: Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο appUA90AUTV2. Μετά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι τα πεδία appUA90AUTV2 "Tip Όχι", "τάση" και "Συμβατότητα" συμπίπτει ακριβώς με το μοντέλο του φορητού υπολογιστή σας. Για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στον πίνακα φαίνεται στο Σχήμα 1

No	VOLTAGE	LABEL	MEASURES	COMPATIBILITY
1	18,5 V	M4	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	M13	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	M5	5.5 x 2.5 mm	Acer, Compaq, Lenovo, HP, Gateway, Fujitsu, Toshiba, IBM, Advent
5	19 V	M6	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19,5V	M8	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	M9	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	DELL
11	20 V	M11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	M7	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	M1	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	M2	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5V	M12	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	M3	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJITSU,SAMSUNG

Fig.1

- 1 Επιλέξτε το σωστό αποτέλεσμα προσαρμογέα 2 Επιλέξτε την κατάλληλη υποδοχή και συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή

- 3 Συνδέστε όλα τα laptop σας και ελέγξτε την επαφή



- 4 Φις στην πρίζα



## Kapitola 1. Úvod a Popis výrobku

Děkujeme, že jste si vybrali náš automatický adaptér appUA90AUTV2. Tento adaptér nabízí vynikající výkon a funkce ve srovnání se svými konkurenty, jako je automatická volba napětí a lepší podporu ke konektoru na typy na notebooky.

## Kapitola 2. Obsah balení

- 1 adaptér appUA90AUTV2
- 12 kompatibilní typy
- 1 rychlý průvodce instalací.
- 1 napájecí kabel

## Kapitola 3. Systémové požadavky

Notebook nebo netbook s zásuvky

## Kapitola 4. Instalace

Chcete-li nainstalovat appUA90AUTV2, postupujte takto:

- Vyberte správný kolík ve funkci notebooku na appUA90AUTV2
- Připojte nabíjecí kabel se správným PIN do svého notebooku
- Ujistěte se, že jste správně připojeni.
- Nakonec připojte appUA90AUTV2 na domácí elektrické zásuvky.

Poznámka: Vyhněte se umístění žádné těžké předměty na appUA90AUTV2. Po instalaci zkontrolujte, zda je appUA90AUTV2 pole "Tip č.", "napětí" a "kompatibilita" se přesně shoduje s modelem notebooku. Chcete-li to provést naleznete v tabulce uvedené na obr. 1

No	VOLTAGE	LABEL	MEASURES	COMPATIBILITY
1	18,5 V	M4	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	M13	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	M5	5.5 x 2.5 mm	Acer, Compaq, Lenovo, HP, Gateway, Fujitsu, Toshiba, IBM, Advent
5	19 V	M6	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19,5V	M8	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	M9	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	DELL
11	20 V	M11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	M7	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	M1	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	M2	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5V	M12	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	M3	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJITSU,SAMSUNG

Fig.1

1. Zvolte správné výstupní napětí adaptéru

2. Zvolte správnou koncovku a připojte ji k nabíječce

3. Připojte vše k notebooku a zkontrolujte kontakt



4. Zapojte do zásuvky



## Bölüm 1. Giriş ve Ürün Açıklaması

Bizim otomatik adaptör appUA90AUTV2 seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu adaptör üstün performans ve böyle otomatik voltaj seçimi ve dizüstü konektörünün ipuçları daha iyi bir destek olarak rakiplerine kıyasla özellikler sunuyor.

## Bölüm 2. Paket İçeriği

- 1 adaptör appUA90AUTV2
- 12 uyumlu ipuçları
- 1 hızlı kurulum kılavuzu.
- 1 güç kablosu

## Bölüm 3. Sistem gereksinimleri

Elektrik prizinde Dizüstü veya netbook

## Bölüm 4. Montaj

AppUA90AUTV2 yüklemek için, aşağıdaki adımları izleyin:

- AppUA90AUTV2 için dizüstü işlevi doğru pin seçin
- Dizüstü içine doğru iğne ile şarj kablosunu
- Eğer düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Sonunda iç güç çıkışına appUA90AUTV2 bağlayın.

Not: appUA90AUTV2 üzerine ağır nesneler koymayın. Kurulduktan sonra "Gerilim" ve "Uyumluluk" dizüstü modeli ile tam denk emin appUA90AUTV2 alanları "İpucu No" olun. Bunu yapmak için Şekil 1'de gösterilen tabloya bakınız

No	VOLTAGE	LABEL	MEASURES	COMPATIBILITY
1	18,5 V	M4	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	M13	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	M5	5.5 x 2.5 mm	Acer, Compaq, Lenovo, HP, Gateway, Fujitsu, Toshiba, IBM, Advent
5	19 V	M6	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19,5V	M8	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	M9	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	DELL
11	20 V	M11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	M7	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	M1	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	M2	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5V	M12	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	M3	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJITSU,SAMSUNG

Fig.1

1 Doğru adaptör çıkış voltajını seçin

2 Uygun bağlantı seçin ve şarj kablosunu

3 Dizüstü bilgisayarınıza bağlayın ve set temas kontrol edin



4 Elektrik prizine takın





## 1. Fejezet. Bevezetés és Leírás

Köszönjük, hogy az automatikus adapter appUA90AUTV2. Ez az adapter kiváló teljesítményt és funkciókat, mint a versenytársai, mint például az automatikus feszültség kiválasztás és jobb támogatására a csatlakozó tippek notebook.

## 2. Fejezet. A csomag tartalma

- 1 adapter appUA90AUTV2
- 12 kompatibilis tippek
- 1 Gyors telepítési útmutató.
- 1 tápkábel

## 3. Fejezet. Rendszer követelmények

Notebook vagy netbook elektromos aljzatba

## 4. Fejezet. Telepítés

Telepíteni a appUA90AUTV2, kövesse az alábbi lépéseket:

- Válassza ki a helyes pin függvényében a notebook a appUA90AUTV2
- Csatlakoztassuk a töltő kábelét a megfelelő tűt a notebook
- Győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakozik.
- Végül csatlakoztassa a appUA90AUTV2 a hazai konnektorba.

Megjegyzés: Ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a appUA90AUTV2. A telepítés után győződjön meg róla, hogy a appUA90AUTV2 mezők "Tipp No.", "Voltage" és a "Kompatibilitás" pontosan egybeesik a modell a laptop. Ehhez kérjük, olvassa el a táblázat 1. ábrán látható

No	VOLTAGE	LABEL	MEASURES	COMPATIBILITY
1	18,5 V	M4	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	M13	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	M5	5.5 x 2.5 mm	Acer, Compaq, Lenovo, HP, Gateway, Fujitsu, Toshiba, IBM, Advent
5	19 V	M6	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19,5V	M8	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	M9	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	DELL
11	20 V	M11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	M7	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	M1	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	M2	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5V	M12	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	M3	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJITSU,SAMSUNG

Fig.1

1 Válassza ki a megfelelő adapter kimeneti feszültség

2 Válassza ki a megfelelő csatlakozót és csatlakoztassa a töltő kábel

3 Csatlakoztassa a készüléket a laptop és ellenőrizze a kapcsolat



4 Dugót a konnektorból



## Глава 1. Въведение и описание на продукта

Благодаря ви за избора на нашата автоматична appUA90AUTV2 адаптер. Този адаптер предлага отлична производителност и функции в сравнение с конкурентите си, като например автоматичен избор на напрежение и по-добра подкрепа на съвети конектора за преносими компютри.

## Глава 2. Съдържание на пакета

- 1 адаптер appUA90AUTV2
- 12 съвместими съвети
- 1 Ръководство за бързо инсталиране.
- 1 захранващия кабел

## Глава 3. Системни изисквания

Лаптоп или нетбук с електрически контакт

## Глава 4. инсталация

За да инсталирате appUA90AUTV2, изпълнете следните стъпки:

- Изберете правилния ПИН функция на вашия преносим компютър към appUA90AUTV2
- Свържете кабела на зарядното устройство с правилния пин в бележника си
- Уверете се, че са свързани правилно.
- Накрая свържете appUA90AUTV2 на вътрешното контакта.

**Забележка:** Не поставяйте тежки предмети на appUA90AUTV2. Веднъж инсталирана, моля Уверете се, че appUA90AUTV2 полета "Съвет Не", "напрежение" и "Съвместимост" съвпада точно с модела на вашия лаптоп. За да направите това, моля вижте таблицата, показана на фиг.1

No	VOLTAGE	LABEL	MEASURES	COMPATIBILITY
1	18,5 V	M4	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	M13	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	M5	5.5 x 2.5 mm	Acer, Compaq, Lenovo, HP, Gateway, Fujitsu, Toshiba, IBM, Advent
5	19 V	M6	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19,5V	M8	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	M9	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	DELL
11	20 V	M11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	M7	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	M1	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	M2	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5V	M12	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	M3	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJITSU,SAMSUNG

Fig.1

1 Изберете правилния адаптер изходното напрежение

2 Изберете подходящия конектор и свържете кабела на зарядното устройство

3 Свържете набор за вашия лаптоп и проверка на контакт



4 Щепсела в електрически контакт



## Capitolul 1. Introducere și Descriere produs

Va multumim pentru alegerea appUA90AUTV2 nostru adaptor automat. Acest adaptor oferă performanțe superioare și caracteristici în comparație cu concurenții săi, cum ar fi selectarea automată a tensiunii și un sprijin mai bun de sfaturi conectorului pentru notebook-uri.

## Capitolul 2. Conținutul pachetului

- 1 adaptor pentru appUA90AUTV2
- 12 sfaturi compatibile
- 1 Ghid de instalare rapidă.
- 1 cablu de alimentare

## Capitolul 3. Cerințe de sistem pentru

Notebook sau netbook cu priză electrică

## Capitolul 4. Instalare

Pentru a instala appUA90AUTV2, urmați pașii de mai jos:

- Selectați PIN-ul corect în funcție de notebook-ului pentru a appUA90AUTV2
- Conectați cablul de încărcare cu PIN-ul corect în notebook-ul
- Asigurați-vă că sunt conectate corespunzător.
- Conecta în cele din urmă appUA90AUTV2 la priza de alimentare internă.

Notă: Evitați plasarea orice obiecte grele pe appUA90AUTV2. Odată instalat Asigurați-vă că appUA90AUTV2 câmpurile "Sfat Nr", "Voltaj" și "Compatibilitatea" coincide exact cu modelul de laptop-ul. Pentru a face acest lucru vă rugăm să consultați tabelul prezentat în figura 1

No	VOLTAGE	LABEL	MEASURES	COMPATIBILITY
1	18,5 V	M4	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	M13	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	M5	5.5 x 2.5 mm	Acer, Compaq, Lenovo, HP, Gateway, Fujitsu, Toshiba, IBM, Advent
5	19 V	M6	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19,5V	M8	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	M9	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	DELL
11	20 V	M11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	M7	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	M1	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	M2	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5V	M12	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	M3	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJITSU,SAMSUNG

Fig.1

- 1 Selectați corect tensiunea de ieșire adaptor
  - 2 Selectați conectorul corespunzător și conectați cablul încărcătorului
  - 3 Conectați setul de laptop-ul și verificați de contact
  - 4 Ștecherul în priza electrică
- 

## Kapitola 1. Úvod a Popis výrobku

Ďakujeme, že ste si vybrali náš automatický adaptér appUA90AUTV2. Tento adaptér ponúka vysoký výkon a funkcie v porovnaní so svojimi konkurentmi, ako je napríklad automatická voľba napätia a lepšiu podporu ku konektoru na typy na notebooky.

## Kapitola 2. Obsah balenia

- 1 adaptér appUA90AUTV2
- 12 kompatibilný typy
- 1 rýchly sprievodca inštaláciou.
- 1 napájací kábel

## Kapitola 3. Systémové požiadavky

Notebook alebo netbook s zásuvky

## Kapitola 4. Inštalácia

Ak chcete nainštalovať appUA90AUTV2, postupujte takto:

Vyberte správny kolík vo funkcii notebooku na appUA90AUTV2

Pripojte nabíjací kábel so správnym PIN do svojho notebooku

Uistite sa, že ste správne pripojené.

Nakoniec pripojte appUA90AUTV2 na domácej elektrickej zásuvky.

Poznámka: Vyhnite sa umiestnenie žiadne ťažké predmety na appUA90AUTV2. Po inštalácii skontrolujte, či je appUA90AUTV2 pole "Tip č", "napätie" a "kompatibilita" sa presne zhoduje s modelom notebooku. Ak to chcete urobiť nájdete v tabuľke uvedenej na obr 1

No	VOLTAGE	LABEL	MEASURES	COMPATIBILITY
1	18,5 V	M4	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	M13	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	M5	5.5 x 2.5 mm	Acer, Compaq, Lenovo, HP, Gateway, Fujitsu, Toshiba, IBM, Advent
5	19 V	M6	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19,5V	M8	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	M9	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	DELL
11	20 V	M11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	M7	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	M1	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	M2	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5V	M12	7.4 x 5.0 mm (with 0.7mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	M3	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJITSU,SAMSUNG

Fig.1

1 Vyberte správny adaptér výstupné napätie

2 Vyberte príslušný konektor a pripojte kábel nabíjačky

3 Pripojte súbor na svojom notebooku a skontrolovať kontakt



4 Zapojte do elektrickej zásuvky





Importado por / Imported by:  
APPROX IBERIA S. L.  
CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:  
**[soporte@approx.es](mailto:soporte@approx.es)**

MADE IN CHINA

El contenido de esta guía está  
sujeto a errores tipográficos

The content of this guide is  
subject to typographical errors

**approx!**

[www.printyourideas.com](http://www.printyourideas.com)